



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Handsender RT37 mit Anzeige Sensorstatus

Der Funk-Handsender RT37 dient vorwiegend zur Bedienung und zur Statusabfrage der Markisensteuerungen RCJ05 und RCM04.

Durch die Bidirektionalität kann der Status der Sonnenschutzfunktion (EIN oder AUS) nicht nur abgefragt werden, sondern auch direkt geschaltet werden.

Mit den Richtungstasten AUF/STOPP/ZU kann die Markise manuell gefahren werden.



RT37-5001E-01

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave- und EasywaveSensor-Telegramm
Kanäle	1
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Anzeige	4 Leuchtdioden (Funksignal, Fehler, Sonnenschutz aktiv/inaktiv)
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	AUF/STOPP/ZU; Sonnenschutzfunktion: Abfrage bzw. EIN- oder AUS-Schalten
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 109 x 14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)
Farben	signalweiß glänzend ähnlich RAL 9003 tiefschwarz glänzend ähnlich RAL 9005

### Zubehör



RT32-ACC-01

### Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterie
- Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

- Batterie
- Wandhalter

### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RT37-5001E-01	Handsender mit Anzeige Sensorstatus	868,30 MHz
RT32-ACC-01	Wandhalter	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	