



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Wettersensoren mit Datenleitung SW01-W SWS01-W SWSR01-W



Die Wettersensoren erfassen kontinuierlich Messdaten über Windstärke, Helligkeit und Regen und senden diese per Datenleitung an die Markisensteuerung (RCJ05, RCM04 und CM01).

Wird der voreingestellte Schwellwert über- oder unterschritten, erfolgt eine sofortige Übertragung des Wertes an die Steuerung, die dann die Markise entsprechend fährt.






SWSR-W-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Spannungsversorgung	230 V AC
Messbereich	Wind: 3 km/h bis 50 km/h Helligkeit: 1 lx bis 100 klx
Funktion	Wetterdaten übertragen
Schutzart	IP44
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Abmessungen	Sensor: 52/131 x 200 x 73 mm Wandhalter: 121 x 52 x 30 mm
Gewicht	260 g
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang

- Wettersensor
- Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung



Ausführungen

Produktnummer	SW01-W-01	SWS01-W-01	SWSR01-W-01
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz
Funktion	WIND	WIND/SONNE	WIND/SONNE/REGEN